ページ


RYOBI

取扱説明書

チェンソー
CS-3005

CS-3605

□ 二重絶縁



このたびは、リョービチェンソーをお買い上げいた だきありがとうございます。

安全に能率よくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本機の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。

O	•	\cup					
安全 二重編 騒音! チェン	絶縁こつ	。 い 一を	つい て…	て· ·····			 1 6 6 7
各部(仕様· 付属。 別販。 用途·	 品·· 売品	 3	 				 10 10 11 11 11
	場I しゃ	こ関 断器		のま) वे व		 12
ででである。これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、	用前を ツチンコ	のか操ンイセ	点検 めま 作 の ル の	・すつり確をい具認確	 合の ! ! !かめ)確認)ます	 13
	ッチ ンオ 作業 方(-の: イ. ミ… D基	扱い ルに	方・ つい 枝落	ハて・ いて・ にとし		 15 17 17 18
ソー: ソー: 各部! 使用? 作業?	チェ 取付 後の 後の	ン け り 手 り 保	の交 ネジ 入れ 管…	換· のr 	 点検· 		 24

±, < 1°.

全上のご注意

- 火災、感雷、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を 必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って 正しく使用してください。ご使用上の注意事項は「爪 警告」と「爪 注意」に 区分していますが、それぞれ次の意味を表します。
- ●「電動工具」は、電源式(コード付き)電動工具を示します。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管して ください。
- 他の人に貸出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

■警告表示・注意表示について

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区 分し、説明しています。



誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性 が想定される内容のご注意。



誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定され る内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、「▲ 注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性が あります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。 「∧警告」・「∧注意」以外に製品の据付け、操作、メンテナンスなどに関する重要な注意 事項は「↑↑」にて表示しています。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。

■絵表示について

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内 容です。行為の内容によって、文字や図記 号と組み合わせて表示しています。







分解禁止 水ぬれ禁止



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」 内容です。行為の内容によって、文字や図 記号と組み合わせて表示しています。







必ず守る よく読む 点検・確認



この絵表示は、気をつけていただきたい「注 意喚起」内容です。行為の内容によって、文 字や図記号と組み合わせて表示しています。





回転部注意

警 告



作業場は、十分に明るくし、いつもきれいに保ってください。

・ちらかった暗い場所や作業台は、事故の原因となります。

業

環

雷

気

に

関

す

る

安

全

事

項

作



可燃性の液体・ガス・粉じんのある所で使用し ないでください。

・電動工具から発生する火花が発火や爆発の原因に なります。



境



使用中は子供や第三者を作業場に近づけないでください。

・注意が散漫になり、操作に集中できなくなる可能性があります。






してください。電源プラグを改造したり、アースした電動工具 と一緒にアダプタプラグを使用しないでください。

雷動工具の電源プラグは、電源コンセントに合ったものを使用

・改造していない電源プラグと適切な電源コンセントを使用すれば、 感電のリスクが低減されます。



パイプや暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫の外枠などアース されているものに身体を接触させないようにしてください。









電動工具は、雨ざらしにしたり、湿った、または ぬれた場所で使用したりしないでください。



・電動工具内部に水が入り、感電するおそれがあります。







項

全上のご注意



雷

気.

I

関

す る


安

全

事 項

電源コードを乱暴に扱わないでください。

・電源コードを持って電動工具を運んだり、電源プ ラグを抜くために引っ張ったりしないでください。









屋外で使用する場合、屋外使用に適した延長コードを使用し てください。

・キャブタイヤケーブルの延長コードを使用すれば、感雷のリスクが 低減されます。







油断しないで十分注意して作業してください。

・電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況 など十分注意し、常識を働かせて慎重に作業してください。




・疲れていたり、アルコールまたは医薬品を飲んでいる場合は、電動 工具を使用しないでください。

・一瞬の不注意が深刻な傷害を招きます。



安全保護具を使用してください。

・作業時は、常に保護めがねを使用し、必要に 応じて、防じんマスク、すべり防止安全靴、 ヘルメット、耳栓(イヤマフ)などを着用する ことで、傷害事故が低減されます。





不意な始動は避けてください。

- ・電源プラグを電源コンセントにさし込む前に、スイッチが切れて いることを確かめてください。
- ・スイッチに指をかけて運んだり、スイッチがオンになった電動工 具の電源プラグを電源コンセントにさし込むと事故の原因になり ます。

告 警



雷動工具の電源を入れる前に、調整キーやレンチなどは、必ず 取外してください。

作

業

者

に

関

す

る

安

全

事

項

雷

動

工

具 0

使

用

ど手入

れ

・電源を入れたときに、取付けたキーやレンチなどが回転して傷害の おそれがあります。



無理な姿勢で作業をしないでください。

・常に足元をしっかりさせ、バランスを保つことで、予期しない状況 でも適切に操作することが出来ます。




・材料を動かして加工する製品を除き、クランプや万力などを利用し 材料をしっかりと固定して加工してください。手で保持するより 安全で、両手で電動工具を使用できます。

きちんとした服装で作業してください。



・回転部に巻込まれるおそれがあるので、 だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身 具は着用せず、 髪、衣服、手袋は回転部 分に近づけないでください。






- ・長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
- ・屋外での作業の場合には、すべり止めの付いた履物の使用をおす すめします。



集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。

集じん装置を使用することで粉じんの人体への影響を軽減できます。

必ず守る





必ず守る

・安全に能率よく作業するために、電動工具の 能力に合った負荷で作業してください。





・小型の電動工具やアタッチメントは、大型の 電動工具で行なう作業には使用しないでください。



スイッチに異常がないか点検してください。

・スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は危険です。 ご使用前にお買い上げの販売店に修理を依頼してください。



全上のご注意

告



意図しない雷動工具の始動を防ぐために、次の場合はスイッ チを切り、雷源プラグを雷源コンセントから抜いてください。

を抜く

- ・雷動工具の調整や刃物、砥石、ビットなどの 付属品を交換する場合
- ・保管、または修理する場合
- ・その他危険が予想される場合



動

雷

I

具

ഗ

使

用

ے

手

使用しない電動工具は、乾燥した場所で、子供の手の届かない 安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。また、 電動工具の操作に不慣れな方には電動工具を使用させないで ください。



・不慣れな方のご使用は危険です。

点検・確認

雷動工具の保守点検をしてください。

- ・可動部分の位置調整および締付け状態、部品の破損、取付け状態、 その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してく ださい。
- ・保守点検が不十分な場合、事故の原因になります。
- ・使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、 正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。



- ・破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の 指示に従ってください。
- ・取扱説明書に指示されていない場合は、お買い上げの販売店に修 理を依頼してください。



・スイッチで始動、及び停止操作の出来ない電動工具は、使用しな いでください。

入

- ・スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼し てください。
- ・電源コードは定期的に点検し、損傷している場合はお買い上げの 販売店に修理を依頼してください。
- ・延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場 合には交換してください。
- ・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが 付かないようにしてください。
- ・安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、 よく切れる状態を保ってください。

ħ.

警 告



先端工具は、鋭利できれいな状態を保ってください。

・先端工具を適切に手入れすることで、円滑な作業と容易な操作が できます。



雷動工具、付属品、アタッチメント、先端工具類は、作業条 件や実施する作業に合わせて、それらの取扱説明書に従って ご使用ください。

・指定された用途以外に使用すると、事故の原因になります。

極端な高温や低温の環境下では十分な性能を得られません。

整

備

雷

動

I

具 ഗ

使

用 と手

入 ħ.



電動工具は、専門家による純正部品だけを用いた修理により 安全性を維持することができます。

・本製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでく ださい。

・修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しな いだけでなく、事故やけがのおそれがあります。



・修理は、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。



騒音について

ご使用に際し、周囲に迷惑をかけないように、各都道府県などの条例で定める騒音 規制値以下でご使用になる必要があります。必要に応じてしゃ音壁を設けるなどし てください。

二重絶縁について

二重絶縁とは、電気回路と使用者の間が異なる2つの絶縁物により絶縁され、感電 に対する安全性が高くなった構造を言います。このためアース(接地)する必要が ありません。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

チェンソーを安全に

チェンソーご使用に際して

●先に電動工具として共通の警告・注意事項を述べましたが、チェンソーを ご使用の際には、さらにつぎに述べる警告・注意事項を守ってください。

警 告

作 <u>:</u>業の 前 に



使用電源は、必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。

・表示を超える電圧で使用すると、回転 1000 が異常に高速となり、けがの原因にな ります。





チェンソーを雨中や湿気の多いところで使用したり放置しないでく ださい。

・感電のおそれがあります。 必ず守る



使用中は、両手で確実にハンドルを保持し てください。

・本体がはね返り、けがの原因になります。^ぐ





はしごや木に登って作業するなど、不安定な姿勢で使用しないでく ださい。

けがの原因になります。



肩の高さより高い位置で使用しないでください。


けがの原因になります。



ガイドバーの先端部での切断はしないでください。また、ガイドバー の先端部を枝や地面などに触れさせないように作業してください。

・本体がはね返り(キックバック)けがの原因になります。





お使いいただくために

⚠ 警告



必ず守る

作

業

に

関

U

7

けがの原因になります。

同転部注意



使用中、機械の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼 してください。

必ず守る

・そのまま使用していると、けがの原因になります。



誤って落としたり、ぶつけたときは、工具類(ソーチェン、ガイドバーなど)や本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。

・破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。



(事業者の方へ)樹木を伐り倒す作業や伐り倒した樹木を切断する作業を行なう場合は法、規則で定める特別教育を受けた人に行なわせてください。

必ず守る

(関連法令:労働安全衛生法 第59条3項、安全衛生特別教育規程 第10の2、労働安全衛生規則 第36条8号の2)

注意

安全作業

工具類(ソーチェン、ガイドバーなど)や付属品は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。

・誤った取付け方をすると、ガイドバーからソーチェンが外れ、け がの原因になります。



ソーチェンなどでコードを切断しないように注意してください。 万一、コードを傷つけたり、誤って切断した場合は直ちに電源プラ グを電源コンセントから抜いてください。



・感電のおそれがあります。

たし電めにし

(

チェンソーを安全にお使いいただくために

注意

安



使用しないときは、ガイドバーにカバーを し、ソーチェンがむき出しにならないよう にして、子どもの手の届かない所に保管し てください。



全



スイッチを入れるとき、ソーチェンが材料や他のものに当たっていないことを確認してください。

占給・確認

・本体が引っ張られたり戻されたりして、けがの原因になります。

業

作



材料に石、釘などの異物が入っていないことを確認してください。

・ソーチェンが石などに当たると、けがの原因になります。

0

た

め



切断材料は、確実に固定してください。また切落とし材に十分注意 してください。

けがの原因になります。

けがの原因になります。



切落とし寸前や切断中に材料の重みでガイドバーが材料にはさみ込まれないように、切断する部分に近い位置を支える台を設けてください。

・ガイドバーがはさみつけられると、けがの原因になります。

に



本体を作動させたまま地面、床などに放置しないでください。

けがの原因になります。

禁止




作業中は常に手袋、保護めがね、耳栓を使用し、履き物は滑りにく いものを着用してください。

必ず守る

けがの原因になります。

主要機能・名称

■各部の名称



■仕様


モデル	CS-3005	CS-3605			
電源	単相・交流 100V 50/60Hz				
定格電流	8.5 A				
消費電力	800 W				
チェンスピード	8.0 m/s				
有効切断長さ	300 mm	360 mm			
ソーチェン	90PX-45(ピッチ 3/8")	90PX-52(ピッチ 3/8")			
本体寸法(長さ)	643 mm	703 mm			
コード長さ	2 m				
質 量	2.2 kg	2.3 kg			
絶縁方式	二重絶縁				
振動 3 軸合成値 [※] EN60745-2-13に基づき測定	2.8 m/s ²	2.7 m/s ²			

^{※『3} 軸合成値の取扱い』については、日本電機工業会のウェブサイトで紹介しておりますのでご参照ください。


http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html

付属品・別販売品・月

■付属品



■別販売品



■用途

・木材の切断、丸太の切断、枝打ち

準 備

■ご使用前の準備

- ●作業場に関して
 - ・作業場は整頓をし、明るくしてご使用ください。
- ●漏電しゃ断器設置のおすすめ
 - ・本製品は二重絶縁構造ですので、法律により漏電しゃ断器の設置が免除されていますが、万一の感電防止のために、漏電しゃ断器の設置をおすすめします。
- ●延長コードについて

↑ 警告



・延長コードは損傷のないものを用意してください。

・電源の位置が離れていて延長コードが必要なときは、製品を最高の能率で故障なく ご使用いただくため、電流を流すのに十分な太さのものをできるだけ短くしてご使 用ください。


右表は、使用できるコード太さ(導体 公称断面積)とその最大長さです。

導体公称断面積	使用できる最大長さ
1.25mm ²	15m
2.0mm ²	30m

準備

■ご使用前の点検

♠ 警告






●~②項については、電源プラグを電源コンセントにさし込む前に確認

・電源プラグを電源コンセントにさし込む前にスイッチが切れていること を確認してください。不意に起動し思わぬ事故の原因になります。

●電源を確かめます


・必ず銘板に表示してある電圧(100V)で 使用してください。表示を超える電圧で使 用するとモーターの回転が異常に高速にな り、本体が破損するおそれがあります。

してください。




2スイッチ操作について

・スイッチは、セフティロックボタンを押え た状態でトリガを引くと入ります。トリガ を放すと切れます。トリガを放したとき、 トリガが戻ることを必ず確認してください。



ソーチェンの張り具合の確認


・ソーチェンが適切に張られていないと、 ソーチェンやガイドバーを傷め、故障の原 因になります。確認方法はガイドバーの中 ほどでソーチェンを軽く指で引上げ(本体 が浮かない程度)、ドライブリンクの底がガ イドバーから 1 ~ 2 mm 離れる程度が最適 です。調整が必要な場合は、『ソーチェンの 調整(P 15)』の要領で行なってください。



4 チェンオイルの確認

- ・本機はオイルタンクにオイルを入れないで 出荷しています。ご使用前に必ず、オイル キャップを外し、オイルタンクに付属品の チェンオイルを入れてください。
- ・オイル点検窓にてオイルタンク内のチェン オイル量の確認をしてください。チェンオ イルの補充は、給油口のオイルキャップを 外して行なってください。

チェンオイルはリョービ純正のチェンオイルまたは市販のチェンオイル、エンジンオイル(夏場:SAE30、冬場:SAE10)でゴミなど異物が混入していないものをご使用ください。オイルの種類によっては、プラスチック製の本機枠に悪影響をおよぼすことがあります。必ず、指定のオイルをご使用ください。



電源コンセントを確かめます

・電源プラグをさし込んだとき、電源コンセントがガタついたり、電源プラグがすぐ抜けるようでしたら修理が必要です。お近くの電気工事店などにご相談ください。そのままお使いになりますと、事故や故障の原因になります。




6オイルの吐出を確かめます

・スイッチを入れるとソーチェン、ガイド バーに自動的にチェンオイルが給油されま す。

2~3分回転させてもオイルが出ない場合には、オイルの吐出口回りに切粉がたまっていないか確認してください。

(確認方法:P25『ソーチェンの取外し』参照)



使い方

■ソーチェンの調整

♠ 警告



・ソーチェンの調整のときは、スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。

竜源プラク を抜く


注意




・ソーチェンの調整のときは、必ず手袋をはめて行なってください。 けがの原因になります。

必ず守る


1. 本体より六角棒レンチを取出します。




2. 六角棒レンチで、ガイドバー押えを締付けている六角穴付ボルトを少しゆるめます。




3. 六角棒レンチでチェン引ネジを回し、ソーチェンの張りを調整します。 チェン引ネジを右へ回すとソーチェンは張り、左に回すとゆるみます。



- 4. ソーチェンの張りはガイドバーの中ほどで ソーチェンを軽く指で引上げ(本体が浮か ない程度)、ドライブリンクの底がガイド バーから1~2mm離れる程度に調整して ください。
- 5. 調整後はガイドバーを上側に持上げなが ら、六角棒レンチで六角穴付ボルトを強く 締付けてガイドバー押えを固定します。 ※締付トルク 7.8 ~ 9.8N·m
- 6. チェン引ネジを軽く締めてください。 ※締付トルク 1.0 ~ 1.5N·m 再度、4の手順でソーチェンの張りが適正 であることを確認してください。ソーチェ ンの張りが適正でない場合は、2からの手 順で再度張り調整を行なってください。
- 7. 調整終了後は、六角棒レンチを本体に収納 してください。









必ず守る

- ・ソーチェンの調整は、ソーチェンが張る方向(右)にチェン引ネジを回 して行なってください。張り過ぎたときも、一度ソーチェンをゆるめて から再度ソーチェンの張り方向で調整してください。
- ・新品時のソーチェンは多少の伸びがありますので、少し使用ののち、点 検をしてください。必ず電源コンセントから電源プラグを抜いて調整を 行なってください。 再調整の必要がある場合は、前述1~7の要領でソー チェンの張りを調整します。

使い方

■スイッチの扱い方

♠ 警告



・セフティロックボタンを押込んだ状態で固定しないでください。誤ってスイッチを引いたとき不意に動き出し、けがの原因になります。

必ず守る






・両手でハンドルを保持してからスイッチを入れてください。

必ず守る


- ・本機はセフティ機構を採用しています。セフティロックボタンを押さなければスイッチは入りません。
- ・スイッチは、セフティロックボタンを押した状態でトリガを引くと入ります。トリガから指を放すと切れます。



■チェンオイルについて

- チェンオイルはスイッチを入れるとソー チェン、ガイドバーに自動的に給油されます。
- ・オイル点検窓にてオイルタンク内のチェン オイル量の確認をしてください。
- ・チェンオイルの補充は、給油口のオイル キャップを取外して行ないます。 容量は約80mℓです。

チェンオイルはリョービ純正のチェンオイルまたは市販のチェンオイル、エンジンオイル(夏場:SAE30、冬場:SAE10)でゴミなど異物が混入していないものを使用してください。



■切断作業

♠ 警告




・使用中は両手で確実にハンドルを保持してください。 本体がはね返り、けがの原因となります。





・ガイドバーの先端部での切断はしないでください。また、ガイドバーの 先端部を枝や地面などに触れさせないように作業してください。本体が はね返り(キックバック)けがの原因になります。





必ず守る



・使用中は、ソーチェン、ガイドバーや回転部に手や顔などを 近づけないでください。けがの原因になります。



回転部注意

注意



・スイッチを入れるとき、ソーチェンが材料や他のものに当たっていない ことを確認してください。本体が引っ張られたり戻されたりして、けが の原因になります。

点検・確認



・ 切断材料は、確実に固定してください。また切落とし材に十分注意して ください。けがの原因になります。

必ず守る



・切落とし寸前や切断中に材料の重みでガイドバーが材料にはさみ込まれないように、切断する部分に近い位置を支える台を設けてください。ガイドバーがはさみつけられるとけがの原因になります。

必ず守る

使い方

介注意



・使用中、ソーチェンが別の材料や他のものに触れないように注意してください。とくに、切り終わりのとき、地面に接触しないように注意してください。

回転部注意



・使用中、コードを切断しないよう注意してください。万一、コードを傷つけたり誤って切断した場合は直ちに電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

電源プラグ を抜く



感電の原因になります。

感電注意





・チェンオイルが飛散しますので、作業に適した服装を着用してください。

必ず守る

・無理に押しつけたり、切断中にこじたりしますと機械各部の故障の原因 になります。無理なく、まっすぐに切断してください。


●切り方の基本

- ・正しい使い方をマスターしてください。1~2本切ると上手に出来ます。
- ・切断を行なう前にソーチェンの張り具合および、チェンオイルが出ているか確認して ください。
- 1. 切断材の下にまくらを敷き、地面から出来るだけ離して固定してください。






地面に近すぎますと、切断後地面 にソーチェンが当たり、ソーチェ ンを傷付けたり、小石などをはね 上げるだけでなく、チェンソー本 体がはね返ることもあり危険です。




スイッチを入れてソーチェンのスピードを上げた後、ガイドバーのつけ根付近(右図A部分)を切断材に静かに当ててください。








先端切りは、はね上がり、安定した作業ができませんので危険です。 必ずつけ根の部分で切断してくだ さい。



3. 大きい材料の場合は、ガイドバーのつけ根付近(右図A部分)を支点にテコ運動をしながら切断してください。




使い方

●枝落とし

注意



- ・落ちてくる枝から、安全に避難できるように注意してください。 小枝を切るときは、本体がはね返ることがありますので注意してくだ さい。
- 1. 太い枝は、まずつけ根から少し離れたところを切り落とします。
 - ①下側から3分の1くらい切込み、②上側から切り落とします。
- 2. 最後に残りの部分を③つけ根から切落としてください。




●枝払い作業

注意



- ・地面に当たっている枝は、丸太の重量を受けているので切るときに ガイドバーを挟まないように注意してください。また、切り終わりに 丸太がころがることがあるので注意してください。
- 1. 上部、側面の枝を一方向より切落とします。
- 2. 幹を支えている大きな枝を残し、地面側の枝を下側より切落とします。
- 3. 地面に接触している太い枝は、①上側から半分くらい切込み、、②下側から切込み、 枝を落とします。





●伐木作業(樹木を伐り倒す作業)

♠ 警告



・伐木作業を行なうときは、木の倒れる方向に人や物がないことを確認してから作業を行なってください。

点検・確認



・伐木作業を行なうときは、必ず二人以上で作業を行なってください。

必ず守る


(事業者の方へ)




樹木を伐り倒す作業や伐り倒した樹木を切断する作業を行なう場合は 法、規則で定める特別教育を受けた人に行なわせてください。

(関連法令:労働安全衛生法 第59条3項、安全衛生特別教育規程 第10の2、労働安全衛生規則 第36条8号の2)

- 1. 伐り倒す木の傾き、大きな枝の位置、風向きなどを考慮し、倒す方向、避難する方向を決めます。
- 2. 伐り倒す木の周囲の障害物を取除き、足場の 安全を確認します。伐り倒す木が斜面にある 場合は、必ず山側に安全な足場を確保してく ださい。
- 3. 図に示すように伐り倒す方向に直径の 1/3 程度の切込みを①、②の順に入れて受口を作ってください。
- 4. 受口の水平部より約50mm上部に、受口の水平部と平行に追口③を切込んでください。
- 5. 追口の切込みが樹心を越えますと木が倒れ始めます。木が倒れ始めましたら、切口よりチェンソーを離し、その場にチェンソーを置いて避難してください。
- 避難してください。
 6. 木が所定の方向に倒れそうもない場合やソーチェン、ガイドバーが挟まれたときは作業を中止し、追口にクサビを入れて倒れる方向を矯正し、挟まれたソーチェン、ガイドバーを取除いてください。





保守と点検

♠ 警告



電源プラグ を抜く ・保守、点検、部品交換などのお手入れの前に必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。けがや感電の原因に


■ソーチェンの目立て

・目立ては自分でできます。

別販売品の丸ヤスリ(4mm)またはチェンソーシャープナで左刃・右刃の角度に注意し、目立てをしてください。(右図)

仕上げ角度は、下図のようになるのが理想 的です。

30°の刻印を目安に目立てを行なってくだ さい。






上刃目立て角度



上刃切削角度

(チェンソーシャープナ使用方法)


- ・目立てをするソーチェンの種類、条件を確認し てください。
 - 1. 軸付砥石を刃先のガレット部にはめこみます。
- 2. ガイドを目立てをする刃の上にのせ、ガイドに印された上刃目立て角度(30°)をチェンソーのガイドバーと平行になるように位置合わせをします。
- ※ 詳しい使い方はチェンソーシャープナの取扱説明書をお読みください。



デプスゲージセッテイング

(デプスゲージジョインタ)

・デプスゲージジョインタをソーチェンの上にかぶせます。デプスゲージが高すぎる場合には溝からデプスゲージの頭が出ます。 溝から出ている部分を平ヤスリで削り落とし、適切なデプスゲージ高さに調整します。



■ソーチェンの交換

<u>欣</u> 警告



・ ソーチェンの交換のときは、スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。

電源プラク を抜く



よく読む



必ず守る

・ソーチェンは取扱説明書に従って正しく取付けてください。誤った取付け方をしますと、ガイドバーからソーチェンが外れ、けがの原因になります。

・ソーチェンは仕様に明記してある正しいタイプのものを使用してください。誤ったタイプを取付けるとガイドバーからソーチェンが外れ、 けがの原因になります。




・ソーチェンの交換のときは、必ず手袋をはめて行なってください。 けがの原因になります。

必ず守る

保守と点検

●ソーチェンの取外し


- 1. 本体より六角棒レンチを取外します。
- 2. 六角棒レンチで六角穴付ボルトをゆるめ、 ガイドバー押えを取外しますと、ガイド バー、ソーチェンは簡単に外せます。







ソーチェンの取外しの際には、オイル吐出口、オイル穴、ガイドバーオイル中出口である。 満およびその周辺の切粉を取除いてください。切粉などがたまっていますと故障の原因になります。




●ソーチェンの取付け


 ガイドバーの溝にソーチェンのドライブ リンクをはめてセットした後、スプロケッ トにドライブリンクをはめてください。




・ソーチェンの刃の向きに注意してく ださい。

2. ガイドバーの取付穴にガイドピン、チェン 引金具をはめ込んでください。





- 3. ガイドバーを押えた状態でガイドバー押えをはめ、六角穴付ボルトを軽く締付けてください。
- 4. P15『ソーチェンの調整』3~6の要領で ソーチェンの張りを調整します。
- 5. 作業終了後は、六角棒レンチを本体に収納してください。




■各部取付けネジの点検

・ ネジなどのゆるみがないか確認してください。 もし、ゆるみがある場合は締直してく ださい。

■使用後の手入れ

●ガイドバーの清掃

・ガイドバーの溝やオイルの出る穴に切粉などがつまると、オイルが回らなくなり故障の原因になります。使用後およびソーチェンの交換時などにはガイドバーを外し、溝などに入った切粉を取除いてください。



●ソーチェンの給油

・使用後はサビ止めのため、ソーチェンを回転させ、油を十分まわしておいてください。

●表面の汚れの清掃

- ・油汚れなどをふき取り、使いやすい状態にしておいてください。乾いた布か石けん水 をつけた布で本体をふいてください。
- ・ガソリン、シンナー、石油類での清掃は本体をいためます。また、水洗いは絶対にしないでください。

保守と点検

■作業後の保管

- ・作業後は、ソーチェンがむき出しにならないようにチェンカバーを取付けてください。
- ・使用後に機械ガイドバー部やオイルポンプのチューブ内の チェンオイルが流れ落ちることがあります。ビニールを敷 くなどして周囲を汚さないように注意してください。



- ・オイルタンク内のオイルを抜いてタンク内を空にして、オイルキャップが上側になる ように本機を置いて保管してください。横にして保管した場合、オイルが漏れます。
- ・高温にならない乾燥した場所に保管してください。お子さまの手の届く範囲や落下の おそれのあるところはさけてください。

■修理について

・本機は厳密な管理の元で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合には、 お買い上げの販売店にご用命ください。

その他、部品ご入用の場合、あるいは取扱い上ご不明な点、ご質問などご遠慮なくお問合わせください。

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明な点があった場合には、 ご遠慮なくお買い上げの販売店にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

SAOBI

発売元

リョービ販売株式会社

本 社 〒468-8512 愛知県名古屋市天白区久方1-145-1 Tel. (052)806-5111 Fax. (052) 806-5141 http://www.ryobi-group.co.jp/r-sales/

